

# 起動方法

- PC左側の電源ボタンを押す（LEDがゆっくり点灯しているボタン）
- 下から上に引っ張る
- PIN「0003」
- FSGOLFを起動
- 右上に **接続** を確認
  - 接続でない場合は、右下のWifiアイコンでM2R-001186
- 「プレイモード」を選択
- 右下の「クイックスタート」を選択
- 右上が **準備完了** になっていれば打てる状態です

# 再起動方法

- カメラの撮影が始まらない
- **準備完了** になるのが遅い
- など、動作が不安定な場合は
- FlightScope本体の再起動
  - 背面左下のボタンを長押し
  - 前面の小さな■のLEDが2つ消灯
  - 再度、背面左下のボタンを長押し→ピピッと音がなり再起動
  - 前面の小さな■のLEDが再び2つ緑と赤に点灯
- PCの場合は、下から上に引っ張る
- ウィンドウズマークを押して、右側の電源アイコンをタップしてから再起動を選択